

Оповещатель охранно-пожарный световой

М-12 (9-28V)

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный световой **М-12 (9-28V)** предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Оповещатель имеет широкий диапазон питающего постоянного напряжения.
- 1.4. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания: **9 ÷ 28 В**
- 2.2. Потребляемый ток: **20 ± 2 мА**
- 2.3. Диапазон рабочих температур: **- 30...+55 °С**
- 2.4. Габаритные размеры, мм: **302x102x19**
- 2.5. Масса, не более, кг: **0,22**
- 2.6. Степень защиты оболочки: **IP52**
- 2.7. Средний срок службы оповещателя, не менее: **10 лет**

3. Комплектность

- оповещатель **1 шт**
- паспорт **1 шт**
- заглушка **2 шт**

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Порядок подключения оповещателей:
- 4.5.1. Подключить к источнику постоянного напряжения, соблюдая полярность (указана на этикетке).
- 4.5.2. Закрепить оповещатель на стене.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ruОповещатель М-12 (9-28V) № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатель охранно-пожарный световой

М-12 (9-28V)

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный световой **М-12 (9-28V)** предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Оповещатель имеет широкий диапазон питающего постоянного напряжения.
- 1.4. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания: **9 ÷ 28 В**
- 2.2. Потребляемый ток: **20 ± 2 мА**
- 2.3. Диапазон рабочих температур: **- 30...+55 °С**
- 2.4. Габаритные размеры, мм: **302x102x19**
- 2.5. Масса, не более, кг: **0,22**
- 2.6. Степень защиты оболочки: **IP52**
- 2.7. Средний срок службы оповещателя, не менее: **10 лет**

3. Комплектность

- оповещатель **1 шт**
- паспорт **1 шт**
- заглушка **2 шт**

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Порядок подключения оповещателей:
- 4.5.1. Подключить к источнику постоянного напряжения, соблюдая полярность (указана на этикетке).
- 4.5.2. Закрепить оповещатель на стене.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ruОповещатель М-12 (9-28V) № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатель охранно-пожарный световой

М-12 (9-28V)

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный световой **М-12 (9-28V)** предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Оповещатель имеет широкий диапазон питающего постоянного напряжения.
- 1.4. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания: **9 ÷ 28 В**
- 2.2. Потребляемый ток: **20 ± 2 мА**
- 2.3. Диапазон рабочих температур: **- 30...+55 °С**
- 2.4. Габаритные размеры, мм: **302x102x19**
- 2.5. Масса, не более, кг: **0,22**
- 2.6. Степень защиты оболочки: **IP52**
- 2.7. Средний срок службы оповещателя, не менее: **10 лет**

3. Комплектность

- оповещатель **1 шт**
- паспорт **1 шт**
- заглушка **2 шт**

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Порядок подключения оповещателей:
- 4.5.1. Подключить к источнику постоянного напряжения, соблюдая полярность (указана на этикетке).
- 4.5.2. Закрепить оповещатель на стене.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ruОповещатель М-12 (9-28V) № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017