



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в
санном паспорте Ту и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспор-
тирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия
производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии
свидетельства о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты вы-
пуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изде-
ния.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Составляет предприятие – изготовитель
Номер: _____
Дата выпуска: _____
Дата продажи: _____
Последним покупателем, ремонта, обслуживания обращаться по телефонам: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим
дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru
E-mail: info@tahion.spb.ru

Комплект модификации: _____
Представитель ОТК предприятия - изготавителя: _____
Отметка транспортной организации: _____

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Составлено
Сдано

TEХКОДРУГРФ

Аппаратура передачи черно-белого или цветного
видеосигналов в реальном времени по витой паре
многожильного кабеля



АПВС-11К

ПАСПОРТ

ИМПФ.463332.001-14 ПС

ЕИГ

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
E-mail: info@tahion.spb.ru
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Назначение:

Аппаратура передачи видеосигнала АПВС-11К предназначена для передачи стандартного ТУ-сигнала по витой паре кабеля ТПЭп или по витой паре компьютерного кабеля УЧПР САТ 5Е.

Аппаратура имеет встроенную систему защиты со стороны линии связи от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий.

Комплект аппаратуры АПВС-11К состоит из передатчика и приёмника и позволяет пользователю на объекте самостоятельно производить выбор рабочей дальности с дискретностью 100 метров.

Приёмник АПВС-11К предназначен для установки в изделие КРЕЙТ 2U19-16.
Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-310066686-2011.

Применение аппаратуры АПВС-11К позволяет:

с помощью одного комплекта АПВС передавать по одной выделенной витой паре один стандартный видеосигнал, используя необходимое число комплектов АПВС, осуществлять многоканальную передачу видеосигналов от видеокамер и других источников видеосигналов по одному многоарному магистральному кабелю без взаимного влияния каналов;

строить системы видеоконтроля, телеметрии и сигнализации в единой кабельной системе;

избежать дорогостоящего монтажа кабельных трасс, используя имеющиеся на объекте кабельные линии связи;

за счет высокого уровня выходного сигнала передатчика минимизировать помехи, наводимые на кабельную трассу, исключая их влияние на качество передаваемого видеозображения.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Передатчик	1 шт.;
2. Плата приёмника	1 шт.;
3. Паспорт	1 шт.;
4. Упаковочная тара	1 шт.

При невозможности заземления оборудования на всех передающих сторонах используется схема включения комплектов АПВС-11К, приведенная на рис.7.




Рис.7 Схема построения линии связи с шагом длиной 4,8 км, при невозможности заземления на всех передающих сторонах

ВНИМАНИЕ! В точке ретрансляции вывод «G» приёмника необходимо оставлять свободным.

5. Переключателем дальности, расположенным на плате приёмника (рис.2), установить значение длины линии по таблице 1.

Переключатель имеет два диапазона: $100 \div 1600$ м и $1700 \div 2000$ м, для перехода на второй диапазон необходимо нажать на передатчике кнопку «+400 м» (рис.3). Смотри таблицу 1.

При длине линии выше 2000 м, но не более 2200 м надо на плате передатчика переставить перемычку X4 в положение «+200м» (рис.1) и нажать кнопку «+400 м» (рис.3), на плате приёмника переключатель дальности установить в положение F.

6. В случае необходи́мости подстройки приёмника нужно руководствоваться следующим:

6.1. Регулировка уровня выходного сигнала (потенциометр «Уровень видеосигнала», рис.2) позволяет выровнять уровни видеосигналов от различных камер на видеовходах аппаратуры коммутации и регистрации. Для точной установки размаха полного видеосигнала от уровня синхронизирующих импульсов до уровня белого, равного 1В на нагрузке 75 Ом, необходимо использовать осциллограф.

6.2. Для устранения перекре́стных помех, возникающих при использовании одного кабеля для передачи удалённого (остабленного) сигнала и сигнала от близко расположенного (100 м - 600 м) к приёмнику передатчика, рекомендуется использовать кнопки «ОСЛАБЛЕНИЕ» (рис.3) и кнопку компенсации ослабления сигнала (рис.2). При нажатии, на близко расположенному к приёмнику передатчику, кнопки «ОСЛАБЛЕНИЕ» сигнал ослабляется на 16 дБ, для восстановления сигнала до 0 дБ на соответствующем приёмнике необходимо нажать кнопку компенсации ослабления сигнала, при этом загорается жёлтый индикатор.

ВНИМАНИЕ:

При использовании аппаратуры в условиях воздействия внешних полей большой энергии рекомендуется применение дополнительных защитных мероприятий и устройств:

- экраны кабельных сетей передачи видеосигнала должны быть заземлены в соответствии с нормами «Правил устройства электроустановок»;

- сетевое питание оконечных устройств и блоков питания АПВС должно осуществляться от сети $220\text{V} \pm 10\% 50\text{Гц}$ через защитные устройства, типа «Pilot» или другие аналогичные;
- при установке аппаратуры вблизи радиоизлучающих устройств, применять внешнее экранирование с помощью металлических экранов, шкафов с их обязательным заземлением.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питанияляемого комплекта:
 - передатчик 220В AC ±10%;
 - установлено производителем 24В AC; 12В DC / 24В DC ±10%;
 - на плате 12В DC ±10%;
 - приёмник.
2. Потребление комплекта стандартного исполнения:
 - передатчик (от сети 220В 50Гц) не более 1Вт;
 - приёмник (при питании 12В DC) не более 1Вт;
3. Входное сопротивление передатчика
4. Номинальный уровень входного видеосигнала 1В;
5. Дальность передачи видеосигнала: по кабелю ТПЭЛ (установливается переключателями на заданную дальность) 0 ÷ 2200 м;
6. Выходное сопротивление приёмника 75 Ом;
7. Номинальный уровень выходного видеосигнала 1В при нагр. 75 Ом;
8. Диапазон регулировки уровня выходного видеосигнала ±3 дБ;
9. Диапазон рабочих частот 50 Гц ÷ 6 МГц;
10. Неравномерность частотной характеристики во всем диапазоне не более 1 дБ;
11. Система защиты рассчитана на импульсный разрядный ток с тарой =8 мКс / t_{спада}=20 мКс до 10 кА;
- Передатчик имеет защиту по входной и выходной цепям;
- приёмник имеет защиту по входной цепи и по питанию.
12. Диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C;
13. Габаритные размеры: передатчика 45 x 75 x 110 мм;
- платы приемника 164,25 x 55,5 x 13,5 мм;
14. Вес комплекта в упаковке, не более 440 г.




Рис.4 Схема включения АПВС-11К с заземлением передатчика и КРЕЙТ 2U19-16

При невозможности заземления оборудования на передающей стороне используется включение по схеме рис.5.




Рис.5 Схема включения АПВС-11К при невозможности заземления на передающей стороне

ПРИМЕЧАНИЕ:

Назначение экрана при подсоединении его к выводу G на приёмнике:

- а) Экранировка от внешней помехи сигнальной витой пары;
 - б) Оборудование трация взаимных помех при передаче нескольких сигналов в одном кабеле; возможность стекания на землю наведенного заряда при грозовых разрядах.
- При отсутствии экрана соединение выводов «G» передатчика и приёмника третьим проводом (свободная пара) обеспечивает лишь возможность стекания на землю наведенного заряда со стороны приёмника.

С помощью трёх комплектов АПВС-11 можно построить линию с тах протяженностью 4,8 км, состоящую из трех участков, при этом тах длина каждого участка не должна превышать 1,6 км.

При большой протяженности линии связи экранировка кабеля имеет особо важное значение.

Схемы построения линии тах протяженности (4,8 км) приведены на рис.6 и 7.




Рис.6 Схема построения линии связи с тах длиной 4,8 км, состоящей из трёх участков

Скачано с

ТЕХКЛЮЧ.рф

Таблица 1

Приёмник		Передатчик	
Длина кабеля, м	Переключатель дальности	Кнопка +400 м	Перемычка X4
100	0	отжата	0м
200	1	отжата	0м
300	2	отжата	0м
400	3	отжата	0м
500	4	отжата	0м
600	5	отжата	0м
700	6	отжата	0м
800	7	отжата	0м
900	8	отжата	0м
1000	9	отжата	0м
1100	A	отжата	0м
1200	B	отжата	0м
1300	C	отжата	0м
1400	D	отжата	0м
1500	E	отжата	0м
1600	F	отжата	0м
1700	C	нажата	0м
1800	D	нажата	0м
1900	E	нажата	0м
2000	F	нажата	0м
2200	F	нажата	+200м




Рис.3 Передатчик




Рис.1 Плата передатчика

2. Соединение передатчика и приёмника АПВС-11К по цепи «Линия» должно производиться выщеленной симметричной витой парой, строго изолированной от всех других жил телефонного кабеля, а также от любых металлических конструкций.

3. Должны отсутствовать соединения отрицательного полюса источника питания и экрана коаксиального кабеля видеокамеры на корпус гермобокса.

4. Корпус видеокамеры офисного исполнения при установке должен быть изолирован от металлических конструкций.

5. Варианты включения АПВС-11К показаны на рис. 4, 5, 6 и 7.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При получении на выходе передатчика не синхронизированного негативного изображения следует поменять полярность включения проводов линии связи в любом удобном месте линии (в передатчике, приемнике или в местах кроссировок).

При передаче нескольких видеосигналов в одном магистральном многопарном кабеле не рекомендуется осуществлять передачу видеосигналов по встречным направлениям. В случае необходимости такой передачи необходимо выделять для встречных видеосигналов отдельный кабель. Например, вместо одного 10-ти парного кабеля проложить два 5-ти парных для разных направлений видеосигнала.




Рис.2 Плата приёмника